

Branninstruks for Randulfs Hansensvei 18



Ved brann må alle opptre rolig og følge denne instruks!

1. Brann varsles med alarm eller at det ropes brann.
2. Rømningsansvarlig* varsler brannvesenet på telefon **110** eller **370 41 111**.
 - Gi følgende opplysninger til Brannvesenet:
 - Hvor du ringer fra; **Randulf Hansensvei 18, 4870 Fevik**
 - Oppgi ditt Navn
 - Omfang av brannen
 - Eventuelle personskader
3. Rømningsansvarlig sørger for at alle som oppholder seg i bygningen blir varslet og evakuert fra bygningen.
 - Følg evakueringsplan som henger ved siden av denne instruks.
 - Lukk alle dører og vinduer. Branndører skal være lukket
 - Ikke lås dører eller vinduer.
 - Følg skiltingen til nærmeste rømningsvei. Løpende grønn mann.
 - Ta kontakt med rømningsansvarlig ved parkeringsplass foran bygningen
4. Rømningsansvarlig forsøker å slukke mindre tilløp til brann.
5. Sørg for at det er fri passasje for brannvesenets kjøretøyer
6. Rømningsansvarlig møter opp på avtalt samlingsplass og foretar opptelling av tilstedeværende i hht liste. Tar kontakt med brannsjefen og informerer om evakueringen av og eventuelt om brannforløpet.

Rømningsansvarlig er til en hver tid den som er leder for personene i bygget.